Bedienungsanleitung APP



← Wohnung HKR2	
ە چە ت	nline 1°
Heizkreisregler	Puffer
	~
75°	47°
Heizen1	Boiler1
£	~
	62°

Anleitung lesen und aufbewahren

HARGASSNER Ges mbH

A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax.: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at www.hargassner.at

1 Anmelden und Registrieren der APP	3
2 Allgemeine App-Einstellungen	4
2.1 Registrieren der ersten Anlage	4
2.2 Registrieren weiterer Anlagen	6
2.3 Verwalten der Anlagen	6
2.4 Mein Profil	7
2.5 Einstellungen Fernwartung	7
2.6 Einstellungen Benachrichtigungen	7
3 Meine Anlage	8
3.1 Übersicht der Anlage	8
3.2 Einstellen eines Heizkreises	8
3.3 Verlaufsanzeige der Anlage	9



1 Anmelden und Registrieren der APP



←zurück
Registrieren
Nachname*
Land*
Email-Adresse*
Email Adrosos bostätigon*
Email-Adresse bestatigen
Passwort*
Passwort bestätigen*
i de la companya de l
die AGB der Fa. Hargassner Ges mbH
Registrieren
rogiotitoron

Anmeldung

Das Fenster zur Anmeldung öffnet sich.

- Anmeldung durchführen
 - Sprache wählen
 - Username und Passwort eingeben
 - It Tippen auf Anmelden werden Sie eingeloggt

Passwort vergessen

Sollte das Passwort vergessen worden sein, kann mit **Passwort vergessen** ein neues Passwort vergeben werden.

Registrieren

Zur Registrierung als neuer Benutzer das Feld Registrieren antippen.

- Die Registrierung durchführen
- □ Das Häkchen setzten, um die AGB der Fa. Hargassner Ges mbH zu bestätigen
- Mit Drücken auf **Registrieren** ist die Registrierung abgeschlossen
- Sollten Sie schon Kunde sein und eine Aktualisierung der APP durchführen, werden ihre Daten automatisch im neuen App-System übernommen



2 Allgemeine App-Einstellungen

2.1 Registrieren der ersten Anlage



2.1.1 Standard-Steuerung



Systemcode

automatisch.

Der Systemcode ist in Ihrer Kesselbedieneinheit hinterlegt.

Sie finden diesen, wenn Sie auf das Hargassner-Symbol auf Ihrer Bedieneinheit tippen

Das Fenster Anlage registrieren öffnet sich bei erstmaliger Anmeldung

2.1.2 Smart-Steuerung

Web-Key und QR-Code



- In der Parameterübersicht Kunde auswählen
- In den Kundeneinstellungen auf Einstellen tippen und den letzten Parameter auswählen

Smart-Webanbindung				E3E						
Lokale IP: 172.16.80.49/23 verbunden Nicht mit App verbunden				Version 0.3.4			i și		80	:17
mqtt.hargassner.at:8883 web.hargassner.at:443						Z86	6-P42-	M64	4	
App-Code		St	oppe	n			zurueck			
14:55 11.11.21		s	-	U	G	14:56 11.11.21	â	s		U

- Durch Drücken der Taste "App-Code" wird ein QR-Code und ein neunstelliger Web-Key angezeigt
- Den Web-Key f
 ür die Registrierung eingeben oder QR-Code scannen

Mit Tippen auf **Prüfen** oder **Scannen** gelangen Sie zum nächsten Fenster, in dem Sie die Registrierung Ihrer Anlage abschließen können.





Anlagen Name

Der Anlagenname ist frei wählbar.

IGW Nummer

Die IGW Nummer finden Sie beim Internet-Gateway.

- Price Steht auf dem Aufkleber oder auf dem Verpackungskarton
- IGW Nummer entspricht der Seriennummer S/N

Land auswählen

Mit der Angabe in Land auswählen wird auch die Zeitzone festgelegt.

Mit Tippen auf **Anlage registrieren** ist die Registrierung der Anlage abgeschlossen.

Auf Ihrem Display erscheint ein Hinweis, dass die Anlage offline ist, bis alle Daten automatisch übertragen sind. Dieser Vorgang kann 1 bis 2 Minuten dauern.

♦ Wohnung HKR2 ♥ Online ♦ 1° ♥ Uffer ♥ 47° Heizen1 ♥ 24.0° ♥ 24.0°

Meine Anlage

Ist die Anlage erfolgreich registriert erscheint diese symbolhaft auf Ihrem Display.

Immer wenn Sie die App starten, erscheint automatisch diese Anlagenübersicht.



2.2 Registrieren weiterer Anlagen

← Wohnug HKF	R2		:
ę e	^e Online		
Heizkreisregle	r	Puffer	
Heizen1	Γ	Boiler1	
2 1.0		02	
Anlagen			:
EnAn Sandb HKR2	ox /	HKR	
SW: V_HKR2et	1		→

Meine Anlagen

- Durch Drücken auf kann die Anzeige Anlage registrieren erneut geöffnet werden
- Es können weitere Anlagen hinzu gefügt werden
- ⇒ Siehe "2.1 Registrieren der ersten Anlage" auf Seite 4

 Anlagen
 ■

 EnAn Sandbox / HKR

 HKR2

 SW: V_HKR2eu

 IGW: 0003372

 My Nano

 Nano.2 32

 SW: V14.Okf_TVD7

 IGW: 0012539

 Wohnung HKR2

 HKR2

 SW: V_HKR2d

 GW: 0000379

Anlagen

Taben Sie mehrere Anlagen, werden diese in der Anlagenliste angezeigt

2.3 Verwalten der Anlagen



Ist nur eine Anlage registriert, gelangen Sie über Drücken auf **eine** und Auswählen der Anzeige **Meine Anlage** zur Anlagenliste.

- Anzeigebalken des Betriebszustandes
 - Grün = Anlage in Normalbetrieb
 - Gelb = Anlage gibt eine Info aus
 - Rot = Anlage hat eine Störung
- □ Durch Wischen des → Symbols nach links werden die Funktionen Einstellungen und Löschen ermöglicht
- Das Symbol Löschen III entfernt die Anlage aus dem System
- Bei Anlagen, die von Ihnen betreut werden, erscheint statt eines Mülleimers das Symbol

Mit dem Symbol Löschen entfernen Sie sich selbst als Betreuer



Mein Profil 2.4

← Profil §	Profil
·	🗖 Durc
Vorname*	
Anton	Profil e
Nachname*	@ Durc
Hargassner	Daio
Land*	Anton
Österreich	
Zeitzone*	
Vienna	@ Anze
Sprache^	
	Ändern
Email-Adresse*	🗖 Ände
office@hargassner.at	@ Das
Speichern	Duor
Passwort ändern	

h Drücken auf 🚺 Mein Profil erscheint das Fenster Profil

insehen bei mehreren registrierten Anlagen

h Drücken auf oder Mein Profil 🔯 und den Namen des Betreibers -

Hargassner erscheint das Fenster Profil der jeweiligen Anlage

ige der bei der Registrierung eingegebenen Daten

der Profildaten

- rungen durch Drücken auf das jeweilige Feld vornehmen
- Ändern der Profildaten ist nur von eigenen Anlagen möglich

Einstellungen Fernwartung 2.5

← Wohnung HKF	२2	:
Einstellungen	Benachrichtigu -	ing
Installateur		Ð
Betreuer		+
Anton Hargass	ner	÷
Max Musterma	Inn	→
Support of	durch Hargassne	er

- Durch das Drücken auf Einstellungen oder auf X und H wird ein Installateur oder Betreuer hinzugefügt
- Die Installateur-ID erfahren Sie von ihrem zuständigen Installateur
- Hakens darf die Firma Hargassner die Anlage bei Bedarf Mit Setzen des konfigurieren

Einstellungen Benachrichtigungen 2.6



- Durch das Drücken des Symbols **Benachrichtigung** und Setzen des Hakens können Info-Meldungen und Störungen per Email oder Push Notification aktiviert werden
- Möchte ein Beobachter die Information nicht haben, muss sie auf seinem Gerät deaktiviert werden
- Ø Mit Email testen können Sie überprüfen, ob die Übertragung der Meldungen funktioniert

3 Meine Anlage

3.1 Übersicht der Anlage



Einsehen der Anlage, wenn mehr als eine Anlage registriert ist Haben Sie mehrere Anlagen registriert, tippen Sie die Anlage an und die Übersicht öffnet sich.

3.2 Einstellen eines Heizkreises

- Durch Drücken auf +1.5° + kann die Temperatur verändert werden
- Durch Drücken auf 🔀 können weitere Parameter verändert werden
- 🕿 Liegt eine Info oder Störung vor, erscheint das Symbol 🖊
 - Gelbes Dreieck = Info
 - Rotes Dreieck = Störung
 - Zahl = Anzahl der Meldungen
- Durch Drücken auf das Symbol werden die Meldungen angezeigt
- Die Symbole Heizen, Automatik, Einmalladung Aus, ... zeigen den aktuellen Heizkreismodus an
- Durch Drücken auf gelangt man zu weiteren Einstellungen des Heizkreismodus



3.2.1 Einstellungen des Heizkreismodus



Samstag 19.09.2020 Sonntag 20.09.2020

Heizen

Automatik

Aus:

Der Heizkreis wird abgeschaltet (nur Frostschutz aktiv).

Automatik:

Der Heizkreis wird laut eingestelltem Uhrenprogramm betrieben.

Absenken (Dauerabsenken):

Der Heizkreis ist im permanenten Absenkbetrieb.

Heizen (Dauerheizen):

Der Heizkreis ist im permanenten Heizbetrieb.

Party-Modus (Einmal-Heizen):

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Heizbetrieb geschaltet und wechselt bei der nächsten eingestellten Heizzeit wieder in den Automatikbetrieb. **Einmal-Absenken:**

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Absenkbetrieb geschaltet und wechselt bei der nächsten eingestellten Heizzeit wieder in den Automatikbetrieb.

:	←Feiertags	modus	:					
smodus	Fi	Freitag 18.09.2020						
	Automatik	V Heizen	Absenken					
	Uhrzeit Start		10:00					
	Uhrzeit Ende		20:00					
_		Speicherr						
۲								
enken								

Feiertagsmodus:

- Einstellungen durch Drücken auf den jeweiligen Wochentag vornehmen
- Änderung der Zeiten durch Ziehen oder Drücken auf die Zeit vornehmen

3.3 Verlaufsanzeige der Anlage

- Durch Drücken auf Verlauf kann man sich die Verlaufsdiagramme der Anlage ansehen
- Durch Drücken auf können Sie zwischen den Diagrammen wechseln

Notizen



Notizen





Your expert for **PELLET | WOOD LOG | WOOD CHIP** HEATING



AUSTRIA

HARGASSNER Ges mbH Anton Hargassner Strasse 1 A-4952 Weng Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74 Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5

office@hargassner.at

GERMANY

HARGASSNER DE GmbH Heraklithstraße 10a D-84359 Simbach/Inn Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74 Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5

hargassner.com